

Sensores OPW

Tecnología de control de las instalaciones completa e innovadora



Sensor inteligente Smart Sensor™ para SiteSentinel® Integra™

Nuestros sensores inteligentes Smart Sensors™ le informan del estado de la conexión, eliminando las preocupaciones sobre si los sensores están conectados a la consola del calibrador del tanque o no.

Grábalo. Sustitúyalo.

Después de la instalación inicial del sistema, la consola SiteSentinel® Integra™ registra el número de serie, la fecha y la hora de cuándo se deberán reemplazar o modificar los sensores.

Multigoteo. Ahorra dinero.

Nuestra tecnología Smart Sensor™ permite la conexión en serie de los sensores durante el período crítico de la instalación. Esto elimina el cableado directo de retorno hasta la consola SiteSentinel® iSite™ en el interior del edificio, lo que permite ahorrar costes.



Número de pieza de SiteSentinel® iTouch™: 30-3221-1
Número de pieza de SiteSentinel® Integra™ Smart: 30-0231-L

Sensor de arqueta de nivel único

- Detecta líquidos en arquetas, dispensadores y otros lugares, donde su mera presencia podría indicar que se ha producido una fuga



Número de pieza de SiteSentinel® iTouch™: 30-3223
Número de pieza de SiteSentinel® Integra™: 30-0236-LW

Sensor intersticial solo de líquidos

- Se utiliza principalmente en la zona intersticial de los tanques de pared doble de fibra de vidrio
- También se puede utilizar en arquetas, dispensadores y otros lugares, donde la presencia de líquido podría indicar que se ha producido una fuga



Números de pieza de SiteSentinel® iTouch™: 30-3221-1A y 30-3221-1B
Número de pieza SiteSentinel® Integra™ Smart: 30-0230-S

Sensor intersticial solo de líquidos

- Se utiliza principalmente en la zona intersticial de los tanques de pared doble
- También se puede utilizar en las arquetas y dispensadores
- Contiene un interruptor del flotador que se activa en presencia de líquido



Número de pieza de SiteSentinel® iTouch™: 30-3206
Número de pieza de SiteSentinel® Integra™ Smart: 30-0234-HW-01

Sensor intersticial de combustible/agua

- Diseñado para su uso en la zona intersticial de un tanque de doble pared
- El sensor se instala fácilmente y discrimina entre el combustible y el agua



SiteSentinel® iTouch® Números de pieza: 30-3210-06, 30-3207-10 y 30-3207-15
 Número de pieza de SiteSentinel® iSite /Integra™ Smart: 30-0234-HW-06, 30-0234-HW-15 y 30-0234-HW-20

Sensor para arqueta de monitorización de combustible/agua

- Se utiliza en arquetas de control con capas freáticas del suelo fluctuantes
- Detecta y discrimina entre los hidrocarburos líquidos y el agua



SiteSentinel® iTouch® Número de pieza: 30-3219-12
 Número de pieza de SiteSentinel® iSite /Integra™ Smart: 30-0232-DH-10 y 30-0232-DH-20

Sensor de la arqueta de combustible

- Detecta hidrocarburos líquidos en arquetas STP, dispensadores y otros lugares, donde su mera presencia podría indicar que se ha producido una fuga



SiteSentinel® iTouch® Número de pieza: 30-3221-2
 Números de pieza de SiteSentinel® Integra™ Smart: 30-0232-D-20B y 30-0232-D-10B

Sensor intersticial de doble nivel

- Diseñado para utilizarse en el depósito lleno de solución salina de la zona intersticial de un tanque de doble pared de fibra de vidrio
- Contiene un interruptor de flotador de doble nivel que detecta cambios en el nivel del líquido, en el depósito del tanque



SiteSentinel® iTouch® Número de pieza:
 Número de pieza de SiteSentinel® Integra™ Smart: 30-3232-D-10 y 30-3232-D-20

Sensor con flotador dual sin discriminación

- Detecta líquidos en arquetas STP, dispensadores y otros lugares, donde su mera presencia podría indicar que se ha producido una fuga
- Incluye dos interruptores de flotador que proporcionan la capacidad de ofrecer una alarma alta y una alarma de líquido muy alta



SiteSentinel® iTouch® Número de pieza: 30-3222
 Número de pieza de SiteSentinel® Integra™ Smart: 30-0235-V

Sensor de vapor de hidrocarburo

- Detecta vapores de hidrocarburos en las arquetas de control y las áreas intersticiales de los tanques de pared doble



SiteSentinel® iTouch® Números de pieza: 30-3207-06, 30-3207-10 y 30-3207-15
 Número de pieza de SiteSentinel® Integra™ Smart: 30-0234-HW-06, 30-0234-HW-15 y 30-0234-HW-20

Sensor para arqueta de monitorización de combustible

- Se utiliza en arquetas de control con capas freáticas del suelo fluctuantes
- Se puede colocar en las áreas de contención de los tanques, bombas y tuberías